


TNV – Transformador de Núcleo Variável

Especificações para escolha do tipo a ser aplicado:

TNV -



Exemplo: TNV-F1C2: Transformador com tensão de alimentação para 220Vca, com uma bobina primária e aplicação em relé RDF-22V2 ou RDF-23V2.



FOX COMPONENTES ELETROMECAˆNICOS LTDA
Rua Archˆngelo Archina, 107 - Sˆo Mateus - Sˆo Paulo - SP - Cep 03960-010
Telefone / Fax: 11-2012-7975 – Site: www.foxcomponentes.com.br
Email: fox@foxcomponentes.com.br