

Identificação da Chave:

CLE - -
(1) (2) (3) (4)

Designação dos campos:

- (1) Tensão de Operação:
 - “2” → Até 250 VCA.
 - “3” → 380 VCA.
 - “4” → 440 VCA.
- (2) Corrente de Operação por Fase (carga resistiva).
 - “B” → 15 A; “D” → 50 A; “E” → 100 A; “H” → 315 A; “K” → 630 A.
- (3) Número de fases na chave:
 - “2” → Duas (normal).
- (4) Bloco de contato auxiliar:
 - “C” → Microrrutador com alavanca e roldana, 1NA+1NF, SPDT-DB.



FOX COMPONENTES ELETROMECAÑICOS LTDA
Rua Archângelo Archina, 107 - São Mateus - São Paulo - SP - Cep 03960-010
Telefone / Fax: 11-2012-7975 – Site: www.foxcomponentes.com.br
Email: fox@foxcomponentes.com.br